

Wandfilter NefWal



Staub und Dämpfe

NefWal Patronenfilter sind für den Gebrauch mit Absaugarmen entwickelt. Mit bis 99,9 Prozent Effektivität werden die Räume von Schweißdämpfen, feinem Schleifstaub usw. gereinigt. Die gereinigte Luft wird dem Raum ohne jeden Wärmeverlust wieder zugeführt.

Auswechselbare Patrone

Die Luft wird in zwei Stufen gereinigt. Leichter Zugang zu der wartungsfreien, auswechselbaren Filterpatrone. Ihr Wechsel nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch.

Ebenfalls ist ein Aktivkohlefilter einsetzbar. Hierfür wird ein Kohlefilter-Halter benötigt.

Wandkonsole und Ventilator

NefWal wird standardmäßig mit einer stabilen Wandkonsole ausgeliefert. Der Ventilator wird oben aufgesetzt. Die Absaugarme werden direkt an der Unterseite des Filtergehäuses angeschraubt.

Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Wand gebohrt werden.

NefWal Patronenfilter können an eine zentrale Absauganlage angeschlossen werden.

Ein Adapter gehört zum Lieferumfang.

| | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|--|----------|----------|----------|
| | | Ø160 mm | Ø200 mm |
| NefWal Filtergehäuse mit 14-Quadratmeter Filterpatrone | N-026 | | |
| Ventilator 0.75 kW / Drehstrom | N-013 | | |
| Ventilator 0.75 kW / Wechselstrom 230 Volt | N-015 | | |
| Ventilator 0.75 kW / Drehstrom | N-013 | | |
| Ventilator 0.75 kW / Wechselstrom 230 Volt | N-015 | | |
| Ersatz-Filterpatrone 14 m ² | N-160 | | |
| Halterung für Aktivkohlefilter | N-085 | | |
| Aktivkohlefilter für WF (10-Stück-Packung) | N-107 | | |
| Schlauch 1.5 m. Einschließlich Wandkonsole | | N-006 | N-142 |
| Schlauch 2 m. Einschließlich Wandkonsole | | N-007 | N-143 |
| Schlauch 3 m. Einschließlich Wandkonsole | | N-008 | N-144 |
| Schlauch 4 m. Einschließlich Wandkonsole | | N-009 | N-145 |
| Schlauch 5 m. Einschließlich Wandkonsole | | N-010 | N-146 |
| Zubehör: siehe Liste "Zubehör" | | | |